

# USER MANUAL

## MINI FAN

(EN)

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

- WITH USB-C, MICRO-USB AND LIGHTNING ADAPTER
- NO BATTERIES NEEDED
- VOLTAGE: 5 V
- FOR PHONES WITH MICRO-USB AND USB-C, MAKE SURE YOUR DEVICE SUPPORTS OTG

**CAUTION:** DO NOT LEAVE THE FAN UNATTENDED WHEN RUNNING, AS THE DEVICE MAY OVERHEAT.  
IT IS NORMAL FOR THE DEVICE TO HEAT UP SLIGHTLY DURING USE. IF IT BECOMES EXCESSIVELY HOT, DISCONNECT THE FAN IMMEDIATELY.

### SAFETY INSTRUCTIONS

- DO NOT IMMEDIATELY UNPLUG THE CABLE, PLUG, OR BASE IN WATER OR OTHER LIQUIDS.
- ALWAYS DISCONNECT THE DEVICE WHEN NOT IN USE OR BEFORE CLEANING IT.
- ALLOW THE DEVICE TO COOL BEFORE CLEANING IT.
- TO PREVENT FIRES OR ELECTRIC SHOCKS, DO NOT EXPOSE THE APPARATUS TO RAIN OR MOISTURE.
- DO NOT EXPOSE THE APPARATUS TO DRIPPING OR SPLASHING AND DO NOT PLACE IT IN HUMID AREAS SUCH AS A BATHROOM.
- DO NOT EXPOSE THE APPARATUS TO DIRECT SUNLIGHT OR HEAT SOURCES (SUCH AS HEATING, HOBS, OVENS, ... ETC.).
- DO NOT SUBJECT THE APPARATUS TO STRONG IMPACTS AND DO NOT LET IT FALL.
- DO NOT USE DETERGENTS CONTAINING ALCOHOL, AMMONIA, BENZENE OR BRASSILIDS AS THEY COULD DAMAGE THE APPARATUS.
- DO NOT USE THIS PRODUCT FOR ANYTHING OTHER THAN ITS INTENDED PURPOSES.
- SUPERVISION OF AN ADULT IS REQUIRED WHEN THE DEVICE IS USED NEAR A CHILD.

- THIS PRODUCT IS NOT A TOY. KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

**IMPORTANT WARNING FOR THE PROPER DISPOSAL OF THE PRODUCT**  
THE EUROPEAN DIRECTIVE 2012/19/EU ON WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT (WEEE) STATES THAT THESE DEVICES MUST NOT BE DISPOSED OF IN THE NORMAL UNSORTED URBAN WASTE STREAM, BUT COLLECTED SEPARATELY TO OPTIMIZE THE RECOVERY AND RECYCLING FLOW OF THE MATERIALS THEY ARE MADE OF AND TO PREVENT POTENTIAL HARM TO HEALTH AND THE ENVIRONMENT DUE TO THE PRESENCE OF POTENTIALLY HAZARDOUS SUBSTANCES.  
THE CROSSED-OUT WASTE CONTAINER SYMBOL IS SHOWN ON ALL DEVICES TO REMIND YOU OF THIS.

THE WASTE CAN BE DELIVERED TO SPECIAL RECYCLING CENTRES, OR CAN BE HANDLED OVER FREE OF CHARGE TO THE DEALER WHERE YOU PURCHASED THE EQUIPMENT UPON PURCHASING A NEW REPLACEMENT ONE, OR WITH NO OBLIGATION TO PURCHASE A NEW ONE IF THE DEVICE IS SMALLER THAN 25 CM.  
FOR FURTHER INFORMATION ON THE CORRECT DISPOSAL OF THESE DEVICES, YOU CAN CONTACT THE RELEVANT PUBLIC AUTHORITY.

READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

## MINI VENTILATORE

(IT)

### SPECIFICHE TECNICHE

- CON ADATTATORE USB TIPO-C, MICRO-USB E LIGHTNING
- FUNZIONA SENZA PILA
- VOLTAGGIO: 5 V
- PER TELEFONI CON MICRO-USB E USB TIPO-C: VERIFICA CHE IL TUO DISPOSITIVO SUPPORTI LA FUNZIONE OTG.

**ATTENZIONE:** NON LASCIARE IL VENTILATORE INCUSTODITO MENTRE È IN FUNZIONE, POICHÉ IL DISPOSITIVO POTREBBE SURRISCALDARSI.  
DURANTE L'UTILIZZO È NORMALE UN LEGGERO RISCALDAMENTO DEL DISPOSITIVO. IN CASO DI SURRISCALDAMENTO DISCONNETTERE IMMEDIATAMENTE IL VENTILATORE.

### NORME DI SICUREZZA

- NON IMMERGERE IL CAVO, LA SPINA O LA BASE IN ACQUA O ALTRI LIQUIDI.
- SCOLLEGARE SEMPRE IL DISPOSITIVO QUANDO NON IN USO O PRIMA DELLA PULIZIA.
- LASCIARE RAFFREDDARE IL DISPOSITIVO PRIMA DI PULIRLO.
- PER EVITARE INCENDI O SCOSSE ELETTRICHE, NON ESPORRE IL DISPOSITIVO A PIOGGIA O UMIDITÀ.

- NON ESPORRE IL DISPOSITIVO A GOCCIE O SCHIZZI E NON COLLOCARLO IN AMBIENTI UMIDI, COME IL BAGNO.
- NON ESPORRE IL DISPOSITIVO ALLA LUCE SOLARE DIRETTA O A FONTI DI CALORE (QUALI RISCALDAMENTO, FORNELLI FORNO, ... ECC.).
- NON SOTTOPORRE IL DISPOSITIVO A FORTI URTI NE LASCIARLO CADERE.
- NON USARE DETERGENTI CONTENENTI ALCOOL, AMMONIACA, BENZENE O ABRASIVI PERCHÉ POSSONO DANNEGGIARE IL DISPOSITIVO.
- NON UTILIZZARE IL PRODOTTO PER SCOPRI OIVERSI DA QUELLI PREPOSTI.
- LA SUPERVISIONE DI UN ADULTO È NECESSARIA QUANDO IL DISPOSITIVO VIENE UTILIZZATO IN PROSSIMITÀ DI UN BAMBINO.
- QUESTO PRODOTTO NON È UN GIOCATTOLO. TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

### IMPORTANTI AVVERTENZE PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

LA DIRETTIVA EUROPEA 2012/19/UE SUI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (WEEE) PREVEDE CHE QUESTI APPARECCHI NON DEBBANO ESSERE SMALTIITI NEL NORMALE FLUSSO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, MA CHE VENGANO RACCOLTI SEPARATAMENTE PER OTTIMIZZARE IL FLUSSO DI RECUPERO E RICICLAGGIO DEI MATERIALI CHE LI COMpongONO ED IMPEDIRE POTENZIALI DANNI PER LA SALUTE E PER L'AMBIENTE DOVUTI ALLA PRESENZA DI SOSTANZE POTENZIALMENTE PERICOLOSE.  
IL SIMBOLO DEL CONTENEDERE TACCHATO SI TROVA SUI DISPOSITIVI PER RICORDARLO.  
I RIFIUTI POSSONO ESSERE CONFERITI AGLI APPOSITI CENTRI DI RACCOLTA, OPPURE POSSONO ESSERE CONSEGNATI GRATUITAMENTE AL DISTRIBUTORE DA VE E STATO ACQUISTATO LA APPARECCHIATURA ALL'ACTO DI ACQUISTO DI UNA NUOVA EQUIVALENTE O SENZA OBBLIGO DI UN ACQUISTO NUOVO PER LE APPARECCHIATURE DI DIMENSIONI MINORI DI 25 CM.  
PER ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA CORRETTA DISMISSIONE DI QUESTI DISPOSITIVI CI SI PUÒ RIVOLGERE AL SERVIZIO PUBBLICO PREPOSTO.

LEGGERE E CONSERVARE PER FUTURA CONSULTAZIONE.

## MINI VENTILATEUR

(FR)

### SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- MUNI D'UN ADAPTATEUR USB TYPE-C, MICRO USB ET LIGHTNING
- FONCTIONNE SANS PILLES
- TENSION : 5 V
- POUR TÉLÉPHONES ÉQUIPÉS DE MICRO-USB ET D'USB TYPE-C : VÉRIFIER QUE LE DISPOSITIF SUPPORTE LA FONCTION OTG.

**ATTENTION:** NE PAS LAISSER LE VENTILATEUR NON SURVEILLÉ DURANT SON FONCTIONNEMENT, CAR LE DISPOSITIF POURRAIT SURCHAUFFER.  
DURANT L'UTILISATION, IL EST POSSIBLE QUE LE DISPOSITIF CHAUFFE LÉGÈREMENT, CE QUI EST NORMAL. EN CAS DE SURCHAUFFE, DÉCONNECTER IMMÉDIATEMENT LE VENTILATEUR.

### NORMES DE SÉCURITÉ

- NE PAS PLONGER LE CÂBLE, LA FICHE OU LA BASE DANS DE L'EAU OU DANS D'AUTRES LIQUIDES.
- DÉBRANCHER TOUJOURS LE DISPOSITIF QUAND IL N'EST PAS UTILISÉ OU AVANT DE LE NETTOYER.
- FAIRE REFROIDIR LE DISPOSITIF AVANT DE LE NETTOYER.
- POUR ÉVITER LES INCENDIES OU LES DÉCHARGES ÉLECTRIQUES, NE PAS EXPOSER LE DISPOSITIF À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.
- NE PAS EXPOSER LE DISPOSITIF À DES GOUTTES OU À DES ÉCLAUBOUISURES, ET NE PAS LE PLACER DANS LES PIÈCES HUMIDES, COMME LA SALLE DE BAINS.
- NE PAS PLACER LE DISPOSITIF SOUS LA LUMIÈRE DIRECTE DU SOLEIL, OU À PROXIMITÉ DE SOURCES DE CHALEUR (EX : CHAUFFAGE, PLAQUES DE CUISSON, FOUR, ETC.).
- NE PAS LAISSER TOMBER LE DISPOSITIF OU LE SOUMETTRE À DES CHOCES VIOLENTS.
- NE PAS UTILISER DE DÉTERGENTS CONTENANT DE L'ALCOOL, DE L'AMMONIAC, DU BÉNZÈNE OU DES ABRASIFS CAR CES PRODUITS POURRAIENT ENDOMMAGER LE DISPOSITIF.
- NE PAS UTILISER LE PRODUIT POUR DES USAGES AUTRES QUE CEUX PRÉVUS.
- LA SURVEILLANCE D'UN ADULTE EST NÉCESSAIRE QUAND LE DISPOSITIF EST UTILISÉ PRÈS D'UN ENFANT.
- CE PRODUIT N'EST PAS UN JOUET. TENIR HORS DE PORTEE DES ENFANTS.

### AVERTISSEMENTS IMPORTANTS POUR L'ÉLIMINATION CORRECTE DU PRODUIT

LA DIRECTIVE EUROPÉENNE 2012/19/UE CONCERNANT LES DÉCHÈTS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES (DEEE) PRÉVOIT QUE CES

APPAREILS NE DOIVENT PAS ÊTRE ÉLIMINÉS AVEC LES DÉCHÈTS SOLIDES URBAINS, MAIS QU'ILS DOIVENT ÊTRE COLLECTÉS SÉPARÉMENT POUR OPTIMISER LE FLUX DE RECUPÈREMENT ET DE RECYCLAGE DES MATÉRIAUX QUI LES COMPOSENT ET ÉVITER DES DOMMAGES POTENTIELS POUR LA SANTÉ ET POUR L'ENVIRONNEMENT DUS À LA PRÉSENCE DE SUBSTANCES POTENTIELLEMENT DANGEREUSES.  
TOUS CES DISPOSITIFS PORTENT LE SYMBOLE D'UNE DOUBELLE BARRÉE POUR LE RAPPELER.  
LES DÉCHÈTS PEUVENT ÊTRE REMIS AUPRÈS D'UN CENTRE DE COLLECTE SELECTIVE OU REMIS GRATUITEMENT AU DISTRIBUTEUR OÙ L'APPAREIL A ÉTÉ ACHÉTÉ LORS DE L'ACHAT D'UN NOUVEL APPAREIL ÉQUIVALENT OU SANS L'OBLIGATION D'UN NOUVEL ACHAT POUR LES APPAREILS DE DIMENSIONS INFÉRIEURES À 25 CM.  
POUR TOUT AUTRE RENSEIGNEMENT SUR L'ÉLIMINATION CORRECTE DE CES DISPOSITIFS, S'ADRESSER AU SERVICE PUBLIC PRÉPOSÉ.

NOTICE À LIRE ET À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

## MINI VENTILADOR

(ES)

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- CON ADAPTADOR USB TIPO C, MICRO-USB Y LIGHTNING
- FUNCIONA SIN PILAS
- VOLTAJE: 5 V
- PARA MÓVILES CON MICRO-USB Y USB TIPO C: VERIFIQUE QUE SU DISPOSITIVO SEA COMPATIBLE CON LA FUNCIONALIDAD OTG.

**ATENCIÓN:** VIGILE SIEMPRE EL VENTILADOR MIENTRAS ESTÉ FUNCIONANDO, YA QUE EL DISPOSITIVO PODRÍA SOBRECALENTARSE.  
DURANTE EL USO ES NORMAL UN LEGERO CALENTAMIENTO DEL DISPOSITIVO. EN CASO DE SOBRECALENTAMIENTO, DESCONECTE INMEDIATAMENTE EL VENTILADOR.

### NORMAS DE SEGURIDAD

- NO SUMERGIR EL CABLE, LA CLAVIJA O LA BASE EN AGUA U OTROS LÍQUIDOS.
- DESCONECTAR SIEMPRE EL DISPOSITIVO CUANDO NO ESTÁ EN USO O ANTES DE LA LIMPIEZA.
- DEJAR ENFRIAR EL DISPOSITIVO ANTES DE LIMPIARLO.
- PARA EVITAR INCENDIOS O DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO EXPONER EL DISPOSITIVO A LA LLUVIA O LA HUMEDAD.
- NO EXPONER EL DISPOSITIVO A GOTAS O SALPICADURAS DE AGUA Y NO COLLOCARLO EN AMBIENTES HÚMEDOS, COMO EL BAÑO.
- NO EXPOSER EL DISPOSITIVO A LA LUZ SOLAR DIRECTA O A FUENTES DE CALOR (COMO CALEFACCIÓN, HORNILLAS, HORNO, ETC.).
- NO SOMETER EL DISPOSITIVO A FUERTES GOLPES NI DEJARLO CAER.
- NO UTILIZAR LIMPIADORES QUE CONTENGAN ALCOHOL, AMONIACO, BENCENO O PRODUCTOS ABRASIVOS YA QUE PUEDEN DAÑAR EL DISPOSITIVO.
- SE RECOMIENDA LA SUPERVISION DE UN ADULTO CUANDO EL DISPOSITIVO ES UTILIZADO CERCA DE UN NIÑO.
- NO UTILIZAR EL PRODUCTO PARA FINS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS.
- ESTE PRODUCTO NO ES UN JUGUETE. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

### ADVERTENCIAS IMPORTANTES PARA LA CORRECTA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO

LA DIRECTIVA EUROPEA 2012/19/UE SOBRE LOS RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEE) PREVE QUE ESTOS APARATOS NO DEBAN ELIMINARSE EN EL FLUJO NORMAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, SINO QUE SE RECOJAN DE FORMA SEPARADA PARA OPTIMIZAR EL FLUJO DE RECUPERACIÓN Y RECICLAJE DE LOS MATERIALES QUE LOS COMPONENTES E IMPEDIR POTENCIALMENTE DAÑOS PARA LA SALUD Y PARA EL AMBIENTE DEBIDOS A LA PRESENCIA DE SUBSTANCIAS POTENCIALMENTE PELIGROSAS.  
EL SIMBOLO DEL CONTENEDOR TACHADO SE INDICA EN TODOS LOS DISPOSITIVOS PARA RECORDARLO.  
LOS DESECHOS SE PUEDEN ENTREGAR EN LOS CORRESPONDIENTES CENTROS DE RECOLECCIÓN O, DE FORMA GRATUITA, DIRECTAMENTE AL DISTRIBUTOR DONDE SE HA COMPRADO EL PRODUCTO, O COMO UN NUEVO EQUIVALENTE O SIN OBLIGACIÓN DE UNA COMPRA NUEVA SI SE TRATA DE APARATOS DE DIMENSIONES INFERIORES A LOS 25 CM.  
PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA CORRECTA ELIMINACIÓN DE ESTOS DISPOSITIVOS DIRÍJASE AL SERVICIO PÚBLICO DE COMPETENCIA.

LEER Y CONSERVAR LAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS.

## MINI-VENTILATOR

(DE)

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- MIT ADAPTER FÜR USB TYP C, MICRO-USB UND LIGHTNING
  - FUNKTIONIERT OHNE BATTERIEN
  - SPANNUNG: 5 V
  - FÜR TELEFONE MIT MICRO-USB UND USB TYP C: STELLEN SIE SICHER, DASS IHR GERÄT DIE OTG-FUNKTION UNTERSTÜTZT.
- ACHTUNG:** DEN VENTILATOR NICHT UNBEAUFICHTIGT LASSEN, WENN ER IN FUNKTION IST, DA SICH DAS GERÄT ERWÄRMEN KÖNNTE.  
WÄHREND DER VERWENDUNG IST EINE LEICHTE ERWÄRMUNG DES GERÄTS NORMAL, IM FALL VON ÜBERHITZUNG DEN VENTILATOR SOFORT VOM GERÄT TRENNEN.

### SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

- DAS KABEL, DIE LEITUNG ODER DIE BASIS NICHT IN WASSER ODER ANDERE FLÜSSIGKEITEN EINTAUCHEN.
- WENN DAS GERÄT NICHT VERWENDET WIRD ODER VOR DER REINIGUNG STETS VON DER STROMVERSORGUNG TRENNEN.
- DAS GERÄT VOR DEM REINIGEN ABKÜHLEN LASSEN.
- EIN BRAND ODER STROMSCHLÄGE ZU VERMEIDEN, DAS GERÄT NICHT REGEN ODER FEUCHTIGKEIT AUSSETZEN.
- DAS GERÄT NICHT TROPFEN ODER SPRITZMEN AUSSETZEN UND NICHT IN FEUCHTEN UMGEBUNGEN, WIE DEM BAD, PLATZIEREN.
- DAS GERÄT NICHT DEM DIREKTEN SONNENECHT ODER WÄRMEQUELLEN (WIE HEIZUNG, HERD, KÖCHEN, ETC.) AUSSETZEN.
- DAS GERÄT KEINEN STRICHEN STOSSEN AUSSETZEN UND ES NICHT FALLEN LASSEN.
- KEINE REINIGUNGSMITTEL MIT ALKOHOL, AMMONIAK, BENZOL ODER SCHEUERMITTEL VERWENDEN, DA SIE DAS GERÄT BESCHÄDIGEN KÖNNEN.
- BENUTZEN SIE DAS PRODUKT KEINESFALLS FÜR ANDERE ALS DIE VORGEGEHENEN ZWECKE.
- WENN DAS GERÄT IN DER NÄHE VON KINDERN VERWENDET WIRD, MUSSEN DIE KINDER VON EINER ERWACHSENEN PERSON BEAUFICHTIGT WERDEN.
- DIESES PRODUKT IST KEIN SPIELZEUG, VON KINDERN FERNHALTEN.

### WICHTIGE HINWEISE FÜR EINE KORREKTE ENTSORGUNG DES PRODUKTS

DIE EUROPÄISCHE RICHTLINIE 2012/19/UE BETREFFENDE ELEKTRO- UND ELEKTRONIK-ABFÄLLE (WEEE) SEHT VOR, DASS DIESE GERÄTE NICHT ÜBER DEN GEWÖHNLICHEN SIEDLUNGSMÜLL ENTSORGT WERDEN DÜRFEN, SONDERN SEPARAT GESAMMELT WERDEN MÜSSEN, UM DEN ERHALTUNGS- UND RECYCLINGFLUSS DER MATERIALIEN, AUS DENEN SIE BESTEHEN, ZU OPTIMIEREN UND UM POTENZIELLE SCHÄDEN DURCH DAS VORHANDENSEIN POTENZIELL GEFÄHRLICHER SUBSTANZEN AN GESUNDHEIT UND UMWELT ZU VERHINDERN. DAS SYMBOL DER DURCHGESTRICHENEN ABFALLTÖNNE IST AUF ALLEN GERÄTEN ABGEBILT, UM DARAN ZU ERINNERN.  
DIE ABFÄLLE KÖNNEN IN ENTSPRECHENDEN ABFALLSAMMELZENTREN ABGEBEN ODER BEI KAUF EINES NEUEN GERÄTES DERSELBEN ART ZURÜCKGEBEBEN WERDEN. AUSSERDEM KÖNNEN GERÄTE UNTER EINER GRÖSSE VON 25 CM OHNE VERPFLICHTUNG ZU EINEM NEUKAUF BEI DEM HÄNDLER ZUR ENTSORGUNG ZURÜCKGEBEBEN WERDEN, BEI DEM SIE ERWORBEN WURDEN.  
FÜR WEITERE INFORMATIONEN BETREFFENDE DIE KORREKTE ENTSORGUNG DIESER GERÄTE KÖNNEN SIE SICH AN DIE BETREFFENDE BEHÖRDE WENDEN.

### SORGFÄLTIG DURCHLESEN UND FÜR EINE ZUKÜNFTIGE KONSULTATION AUFBEWAHREN.

## MINI VENTILADOR

(PT)

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- COM ADAPTADOR USB TIPO C, MICRO USB E LIGHTNING
- FUNCIONA SEM PILHAS
- VOLTAGEM: 5 V
- PARA TELEFONES COM MICRO USB E USB TIPO C: VERIFIQUE SE O SEU DISPOSITIVO SUPORTA A FUNÇÃO OTG.

**ATENÇÃO:** NÃO DEIXAR O VENTILADOR SEM VIGILÂNCIA ENQUANTO ESTIVER A FUNCIONAR PORQUE O DISPOSITIVO PODERÁ SOBREaquecer.  
DURANTE A UTILIZAÇÃO É NORMAL UM LEGERO aquecimento do dispositivo. EM CASO DE SOBREAquecimento DESLIGAR IMEDIATAMENTE O VENTILADOR.

### NORMAS DE SEGURANÇA

- NÃO COLOCAR O CABO, A FICHA OU A BASE NA ÁGUA OU NOUTROS LÍQUIDOS.
- DESLIGAR SEMPRE O DISPOSITIVO QUANDO NÃO ESTIVER A SER UTILIZADO E ANTES DE LIMPAR.

- DEIXAR O DISPOSITIVO ARREFECER ANTES DE LIMPAR.
- PARA EVITAR INCÊNDIOS OU CHOQUES ELÉCTRICOS, NÃO EXPOR O DISPOSITIVO À CHUVA OU HUMIDADE.
- NÃO EXPOR O DISPOSITIVO A PINGOS OU SALPICOS E NÃO O COLOCAR EM AMBIENTES HÚMIDOS, COMO A CASA DE BANHO.
- MANTER O DISPOSITIVO AFASTADO DA LUZ SOLAR DIRETA OU FONTES DE CALOR (POR EXEMPLO, aquecimento, fogão, forno, ...).
- NÃO SUJEITAR O DISPOSITIVO A IMPACTOS VIOLENTOS NEM O DEIXAR CAIR.
- NÃO USAR DETERGENTES QUE CONTENHAM ALCOOL, AMONIACO, BENZENO OU PRODUTOS ABRASIVOS QUE PODEM DANIFICAR O DISPOSITIVO.
- NÃO UTILIZAR O PRODUTO PARA FINS DIFERENTES DAQUELES A QUE SE DESTINA.
- O DISPOSITIVO NÃO PODE SER UTILIZADO PERTO DE UMA CRIANÇA SEM A SUPERVISÃO DE UM ADULTO.
- ESTE PRODUTO NÃO É UM BRINQUEDO. MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

### ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES PARA A ELIMINAÇÃO CORRETA DO PRODUTO

A DIRETTIVA EUROPEA 2012/19/UE RELATIVA AOS RESÍDUOS DE EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS E ELECTRÓNICOS (REEE) ESTABELECE QUE ESTES APARELHOS NÃO DEVEM SER ELIMINADOS COMO RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, MAS RECOLHIDOS SEPARADAMENTE PARA OTIMIZAR A TAXA DE RECUPERAÇÃO E RECICLAGEM DOS MATERIAIS QUE OS COMPOEM E IMPEDIR POTENCIAIS DANOS PARA A SAUDE HUMANA E PARA O AMBIENTE DEVIDO À PRESENCIA DE SUBSTÂNCIAS POTENCIALMENTE PERIGOSAS.  
O SIMBOLO CONSTITUÍDO POR UM CONTENDOR DE LIXO BARRADO COM UMA CRUZ E COLOCADO EM TODOS OS APARELHOS DE FORMA A RECORDAR A OBRIGATORIEDADE DE RECOLHA SEPARADA.  
OS RESÍDUOS PODEM SER ENTREGUES NOS CENTROS DE RECOLHA ESPECÍFICOS PARA O EFEITO OU PODEM SER ENTREGUES GRATUITAMENTE AO DISTRIBUTOR ONDE FOI COMPRADO O APARELHO NO ATO DE COMPRA DE UM NOVO EQUIVALENTE OU SEM A OBRIGAÇÃO DE UMA NOVA COMPRA NO CASO DE APARELHOS COM DIMENSÕES INFERIORES A 25 CM.  
PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE A ELIMINAÇÃO CORRETA DESTES APARELHOS CONTACTAR O SERVIÇO PÚBLICO RESPONSÁVEL, PELA MESMA.

LER AS INSTRUÇÕES E CONSERVAR PARA FUTURA REFERÊNCIA.

LIGHTNING IS A TRADEMARK OF APPLE INC. / LIGHTNING É UM MARCHIO DI APPLE INC. / LIGHTNING EST UNE MARQUE D'APPLE INC. / LIGHTNING ES UNA MARCA COMERCIAL DE APPLE INC. / LIGHTNING IS EINE MARKE DER APPLE INC. / LIGHTNING É UMA MARCA REGISTRADA DA APPLE INC.

